

Swisspearl Patina fasadskivor

Produkt

Swisspearl Swisspearl Patina Original, Patina Rough, Patina Inline och Patina Signature är fibercementskivor. Skivorna är hydroforberade (vattenavvisande skikt).

För att säkerställa fasadskivornas livslängd ska de och tillbehören årligen kontrolleras med avseende på utseende och funktion.

Checklista för årlig kontroll

Fasadskivornas utseende

Kontrollera fasadens utseende avseende föroreningar/påväxt, kulör, planhet och skador.

- Om skivorna eller tillbehören är smutsiga av luftföroreningar eller har påväxt – rengör enligt tvätinstruktionerna för respektive rengöringsprodukt. Förslag på rengöringsprodukt är t.ex. produkter från JAPE.
- Om skivorna buktar ska den ventilerade och dränerande luftspaltens utformning kontrolleras.
- Om skivorna är skadade måste de bytas ut.

Fasadskivornas infästning

- Dra åt lösa skruvar.
- Om det saknas skruv ska de ersättas. Det är viktigt att skruven fäster i underlaget. Om den inte fäster måste det bakomliggande materialet åtgärdas.

Fasadskivornas horisontalprofiler och EPDM gummiremsor

- Har någon horisontalprofil kommit ur läge ska den justeras så att vatten inte läcker in bakom fasaden.
- Är EPDM gummiremsan i vertikalfogen skadad ska den bytas ut.

Fasadskivornas ventilationsspalter

Kontrollera ventilationsspalterna i neder- och överkanten samt över och under fönster.

- Ta bort eller beskär växtlighet som hindrar luftens flöde i nederkant av fasaden
- Ta bort föroreningar/påväxter som hindrar luftens flöde ovan/under fönster