

rev. 03.2023

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com  
+41 55 617 11 11

## LUKO-Schnittkanten-Imprägnierung im Bearbeitungszentrum beim Plattenhandel

### Faserzementplatten LARGO

- CARAT / CARAT-HR
- AVERA
- REFLEX
- NOBILIS / NOBILIS-HR
- PLANEA
- TERRA
- TEXIAL
- VINTAGO
- GRAVIAL

ONDAPRESS-36 (Fassade) / ONDAPRESS-57 (Fassade)

- R-COLOR (TERRA)
- NOBILIS lasierend

INTEGRAL PLAN / INTEGRAL CREA

- STANDARD (NATURA)
- R-COLOR (TERRA)
- REFLEX

### Behandlung mit PEKA-Lackstreicher mit Spezial-Stretch-Überzug

#### Beschichtungsmittel

LUKO-Imprägnierung (Flasche 1lt)

#### Bezugsquelle

Swisspearl Schweiz AG, 8867 Niederurnen, Schweiz

#### Haltbarkeit

Siehe Liefergebinde



#### Applikator und Hilfsmittel

- Peka-Lackstreicher, Art. 8160-8
- Hola Discount Farbröller-Wanne 26 x 33 cm, Art. 30212.3SE
- Peka Ersatzkissen, Art. 8161-8

#### Mögliche Bezugsquelle

Alfons Hophan AG, 8752 Näfels



#### Stretch-Überzug-Spezial

Konfektioniert für PEKA-Kissen

#### Bezugsquelle

Swisspearl Schweiz AG, 8867 Niederurnen, Schweiz



rev. 03.2023

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com  
+41 55 617 11 11

## Vorgehen

1. Kanten müssen sauber und trocken sein
2. Jede Platte einzeln behandeln
3. LUKO vor Gebrauch schütteln und in Farbroller-Wanne giessen
4. Stretch-Überzug auf PEKA-Lackstreicher aufziehen (Bild a-c)
5. Peka-Lackstreicher mit Stretch-Überzug in Farbroller-Wanne benässen
6. Vor Einsatz das mit Stretch-Überzug bespannte PEKA-Kissen leicht abstreichen
7. Lackstreicher rechtwinklig zur Kante ansetzen und mit mässigem Druck zweimal entlang der Schnittkante fahren
8. Kontrollieren: Kante muss auf ganzer Länge genügend benetzt sein
9. Es darf kein Beschichtungsmittel auf Plattenoberfläche gelangen
10. Vorder- und Rückseite der Platten sofort nach dem Auftragen mit sauberem Baumwollappen von allfälligen LUKO-Rückständen befreien
11. Nach Gebrauch LUKO-Reste aus Farbroller-Wanne entsorgen (nicht zurück in Flasche)
12. Peka-Kissen sowie Stretch-Überzug periodisch ersetzen (Abnützung). Lebensdauer Stretch-Überzug ca. 2500 - 3500 m<sup>1</sup>

## Lagerung und Gebrauch bei Temperaturen von min. + 5 Grad Celsius!

- a PEKA-Kissen wird sorgfältig in Stretch-Überzug eingeführt. Stretch-Überzug-Taschenöffnung schaut 90 Grad zu Pekagriffrichtung.



- b Peka-Kissen sauber bis zur hinteren Naht in Stretch-Überzug eingeführt. Gespannte, glatte Stretch-Oberfläche.



- c PEKA-Kissen mit aufgezogenem Stretch-Überzug, auf PEKA-Lackstreicher geklemmt. Einsatzbereit.

